




## Diagrama Caja Rodamientos E-500

| Nro | Código de parte | Cant |
|-----|-----------------|------|
| 5   | E-250.01.00.006 | 22   |
| 8   | E-500.01.00.001 | 1    |
| 9   | E-500.01.00.002 | 1    |
| 10  | E-500.01.00.003 | 1    |
| 11  | E-500.01.00.004 | 1    |
| 12  | E-500.01.00.005 | 1    |
| 13  | E-500.01.00.006 | 1    |

| Nro | Código de parte | Cant |
|-----|-----------------|------|
| 14  | E-250.01.00.007 | 1    |
| 15  | E-500.01.00.008 | 1    |
| 16  | E-500.01.00.009 | 1    |
| 17  | E-500.01.00.010 | 1    |
| 18  | E-500.01.00.011 | 1    |
| 19  | E-500.01.00.012 | 1    |
| 20  | E-500.01.00.013 | 1    |

| Nro | Código de parte    | Cant |
|-----|--------------------|------|
| 21  | E-250.01.00.014    | 1    |
| 22  | E-500.01.00.015    | 1    |
| 23  | E-500.01.00.016    | 1    |
| 24  | E-500.01.00.017    | 1    |
| 25  | E-500.01.00.018    | 1    |
| 26  | E-500.01.00.018-01 | 1    |
| 20  | E-500.01.00.013    | 1    |